① 「ガイドチャンネル」に ⑥の番号が表示されている行を選んで決定し、→を押す。



- ② 数字ボタンの ② を4回押し、→を押す。「----」になれば消去完了です。
- ③ ★↓で「アップダウン選局」を「しない」にして、決定する。⑥に のついた行のガイドチャンネルを消去すると確認画面が出ますが、「はい」を選びます。
- ④「3 チャンネル設定表のとおりにスゴ録を設定しよう」、2の③に戻り、ガイドチャンネルを入力する。
- BS放送(NHK衛星第1、NHK衛星第2、WOWOW)のガイド チャンネルが「外部入力チャンネル設定」で設定されているとき 外部入力チャンネル設定画面でガイドチャンネルを消去 します。

- 例)表示チャンネルに「入力1」、ガイドチャンネルに「74」が設定 されているとき
- (1) 「基本設定」ー「外部入力チャンネル設定」の順に選び、決定する。



② 設定したいガイドチャンネルが表示されている行を選んで決定し、⇒を押す。

入力1	74

③ 数字ボタンの ②を4回押し、決定する。

表示チャンネルが「---」、ガイドチャンネルが「----」になれば 消去完了です。

- ④ (戻る)を押して「基本設定」から「地上波設定」 「手動チャンネル設定」の順に選び、手動チャンネル設定画面を表示する。
- (5) 「3 チャンネル設定表のとおりにスゴ録を設定しよう」、2 の(3)に戻り、ガイドチャンネルを入力する。

4 番組表データ・時刻データの取得チャンネルを確認しよう

- **1** 停止中に

 区型を押し、システムメニュー画面を表示する。
- 2 「セットアップ」を選び、決定する。

つづき

- 3 「基本設定」-「番組表設定」の順に選び、決定する。
- 4 「取得チャンネル」の番号が、⑥に・のある行の⑥の番号になっているかを確認する。



A 表示されている チャンネル番号	放送局名	で ホスト局 (●印の放送局)	D 表示希望 チャンネル番号
	NHK総合		
= 3	NHK数百		
50	NHK数盲		(3)
52	NHK総合		1
54	日本テレビ		4
56	TBS	•	(6)

● 設定が間違っているとき

- ① 「取得チャンネル」を選び、決定する。
- ② ★↓で のある行の ●の番号を選び、決定する。
- ③ 確認画面が出たら「はい」を選ぶ。
- **5** ② (戻る)を押してから「時刻設定」を選び、決定する。
- 6 「設定チャンネル」の番号が、NHK教育テレビの●の番号に なっているかを確認する。



● 設定が間違っているとき

- ① 「設定チャンネル」を選び、決定する。
- ② ★↓でNHK教育テレビのOの番号を選び、決定する。

番組表の準備を完了します

- ① (戻る)を繰り返し押して画面を閉じ、1日程度待つ。 電源を切っても受信できます。
- ② 🌃 を押す。

番組表が表示されたら、すべて完了です。

下記にお問い合わせください。

(全国どこからでも市内通話でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は......03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください) 受付時間:月〜金 9:00 ~ 20:00/土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

くわしくは取扱説明書をご覧ください

「準備7番組表を正しく受信できるか確認する」(25ページ)に受信のしくみや、チャンネルの追加、表示チャンネルの変更、見ないチャンネルのとばしかたなど、本機をより便利にお使いいただくための説明があります。

SONY

2-658-541-**01(2**)



かならず確認しよう!



アンテナ受信、CATV、マンションの共同受信システムなど、すべての方に確認が必要です。取扱説明書と新聞などのテレビ欄、鉛筆を用意してください。

取扱説明書の「接続と準備」、「準備1 付属品を確かめる」(11ページ)から「準備6 かんたん設定をする」(18ページ)までを行います。「かんたん設定」で選んだ地域番号と地域名をここに書いてください。
例: 045横浜1

CATVやマンションの共同受信システムでBSの放送(BSアナログ放送:NHK衛星第1、NHK衛星第2、WOWOW)を視聴しているとき

うら面へ

2 チャンネルの設定状態を確認します。

- **1 停止中に ※※ を押し、システムメニュー画面を表示する。**
- 2 「セットアップ」を選び、決定する。
- **3** 「基本設定」ー「地上波設定」ー「手動チャンネル設定」の順に選び、決定する。 手動チャンネル設定画面が表示されます。
- 4 取扱説明書の「Gガイド/Gコード地域番号·放送局表」(19ページ)から、「かんたん設定」で選んだ地域番号をさがす。
- **5** 取扱説明書の「表示チャンネル」と同じ番号の行を画面から探し、「アップダウン選局」が「する」になっているか確認する。

取扱説明書 例)「045横浜1」



手動チャンネル設定画面

基本設定-地上波設定-手動チャンネル設定					
表示 チャンネル	受信 チャンネル	ガイド ア チャンネル	ップダウン 選局	微調整	
50	50	2138	する	自動	
51	51		しない	自動	
52	52	2128	する	自動	
53	53		しない	自動	
54	54	260	する	自動	
55	55		しない	自動	

↓を繰り返し押し、選んだ地域 番号のすべての放送局について 確認する(テレビで受信できな い放送局は確認不要です)

「アップダウン選局」が「する」になっていますか?

いいえ 「しない」になっている行が ある **うら面へ** チャンネルの設定を変え ましょう

3 (戻る)を繰り返し押して画面を閉じ、番組表が受信できるまで1日待ちます。 電源を切っても受信できます。



1日待って 番組表 を押すと





©2005 Sony Corporation Printed in Japan

設定後、1日待っても受信できないときは

保存版

新聞などのテレビ欄を用意し、本機で受信できているチャンネルを確認しましょう。以下は 「かんたん設定」で「045横浜1」を地域番号として選んだ場合の例です。

20:00

 \mathbf{A} \bigcirc (\mathbf{E} (\mathbf{E})を繰り返し押して画面を閉じてか \mathbf{E} 映っている番組の放送局名を、新聞などの ら、 (チャンネル+/-)を押して本体 表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネ ル番号をすべて確認し記入する。

「入力1」、「入力2」、「入力3」の記入は不要 です。

本体表示窓

テレビ

テレビ欄で調べ記入する。

0:00 週間!歌のベスト **今この番組だから、**

▽マル秘ゲスト TBSだ

スタジオ騒然! ▽500丁

歌姫3週連続1位なる

!?▽Grand生出演

:54 **(N** <>**(**\S

TBS

- 番組表が表示されない放送 大学やCATV独自の放送 - 放送局名がわからず空欄に

- 見ない放送局

したとき

(A)

表示されている

チャンネル番号

50

52

54

56

消したものについては以降の 記入は不要です。

2 チャンネル設定表を完成させよう

B

放送局名

NHK総合

NHK数盲

NHK数盲

NHK総合

TBS

日本子しじ

取扱説明書の「Gガイド/Gコード地域番号·放送局表」(19ページ)をご覧になり、「かんたん設定」で選んだ 地域番号の情報を記入してください。以下は「045横浜1」の例です。


同じ放送局名を 📵 に2回記入 したときは、映りが悪いほう 表 |で・が付いている放送局(ホスト を2重線で消します。次の放送 局)を確認し・を記入する。 局も消します。

(C)

ホスト局

(●印の放送局)

例) 「045横浜1」のホスト局



表示希望

チャンネル番号

3

(1

6

D 本体表示窓やテレビ画面に表示したい チャンネル番号(表示希望チャンネル番 号)を記入する。



B

2/38

2/28

260

518

ガイドチャンネル

ø

受信チャンネル

50

52

54

56

6にしたい…

G

73

73

73

73

アップダウン選局

- 現在表示されている番号でよいときは ▲の番号をそのまま●に記入します。
- 同じ番号を複数の行に書かないでくだ

F Bの放送局のガイドチャンネルを 「Gガイド/Gコード地域番号・放送 局表 で調べ記入する。

> 例)「045横浜1」、「TBS」のガイド チャンネル



- 放送局名が選んだ地域にないと きは隣接する地域の一覧から探 してください。もし見つからな い場合は「----」を記入します。
- NHK衛星第1が入っている場合 は「74」、NHK衛星第2は「76」、 WOWOW は[73]を記入してく ださい。
- **G** すべての行に、「する |を記入する。

	$\overline{}$	
A 表示されている チャンネル番号	B 放送局名	
1	NHK総合	
3	NHK数盲	
50	NHK数盲	
52	NHK総合	
54	日本子して	
56	TBS	

チャンネル設定表

私が選んだ地域番号と地域名

例) 045 横浜1

A 表示されている チャンネル番号	放送局名	で ホスト局 (●印の放送局)	D 表示希望 チャンネル番号	E 受信チャンネル	F ガイドチャンネル	G アップダウン選局

チャンネル設定表のとおりに スゴ録を設定しよう

- **1** 手動チャンネル設定画面を表示する。
 - ① 停止中に | 経型を押し、システムメニュー画面を表示する。
 - ②「セットアップ」を選び、決定する。
 - ③「基本設定」一「地上波設定」一「手動チャンネル設定」の順に 選び、決定する。

手動チャンネル設定画面が表示されます。

2 チャンネル設定表の ○ ~ ⑤ のとおりに、画面の「表示チャン ネル」~「アップダウン選局」を設定する。

A 表示されている チャンネル番号	放送局名	(C) ホスト局 (●印の放送局)	② 表示希望 チャンネル番号	受信チャンネル	ガイドチャンネル	G アップダウン選局
	MHK##					
- 3	NHK#X K					
50	NHK数箭		3	50	2/38	73
52	NHK総合		1	52	2/28	₹3
54	日本テレビ		4	54	260	₹3
56	TBS	•	6	56	518	₹3

基	本設定-5	也上波設定	- 手動チ	ャンネル語	定
	表示 チャンネル	受信 チャンネル	ガイド チャンネル	アップダウン 選局	/ 微調整
Ш	1	1		する	自動
11 -	2	2		しない	自動
Ч	3	3		する	自動
١,٠	4	4		しない	自動
	5	5		しない	自動
- 1	6	6		しない	自動

- ① 0と同じ「表示チャンネル」の行を選ぶ。 例) NHK教育テレビの表示希望チャンネル[3]を選択。 3 ---- しない 自動
- ② ★↓で⑥の受信チャンネルを入力し、→を押す。 例)NHK教育テレビの受信チャンネル「50」に変更。

50 ---- しない 自動

③ 数字ボタンで母のガイドチャンネルを入力し、→を

例)NHK教育テレビのガイドチャンネル「2138」に変更。

3 50 2138 しない 自動

④ ★↓で「アップダウン選局」を「する」にして、決定する。

50 2138 する 自動

警告が表示されたときは、次のページをご覧ください。

3 チャンネル設定表にあるすべての放送局について①~④ を繰り返す(2重線で消したものは設定不要です)。